


BROUŠENÍ HRAN MODELŮ LYŽÍ s úpravou nebo se značkou WEX

AKTUALIZACE 15.1.2020

Model - název	z boku	odklon hrany od skluznice
 VŠECHNY LYŽE DO 140 cm	89-90	přední část 10-20cm odklon 1,5°
WEX Soft - Titanium 123 - 3DR	89-90	SPORT přední část k vázání 1,5° / zbytek 0,75° RELAX přední část k vázání 1,5° / zbytek 1°
WEX Soft - Triax 123 - 3DR	89-90	Look NX 12 - přední část k vázání 1,5° / zbytek 0,75° M10-12 - SPORT přední část k vázání 1,5° / zbytek 0,75° M10-12 - RELAX přední část k vázání 1,5° / zbytek 1° 10cm na patě = SHARP ZONE 0,5° / možno zaškrabat na 0°
WEX Hard - všechny modely + 3DR		SPORT -pro váhy do 100kg možno zmenšit hodnoty o 0,5°
pro váhy do 110 kg	89-90	SPORT přední část k vázání 1,5° / zbytek 1°
pro váhy nad 110 kg	89-90	RELAX 1,5° po celé délce 10 cm SHARP ZONE 0,5° / možno zaškrabat na 0°
WEX SoftMax 124 / 136 / 148	89-90	20 cm přední část směrem k vázání 1,5° / zbytek 0,75°
WEX SoftMax 112	89-90	15 cm přední část k vázání 1,5° / zbytek k patě 0,75°
WEX Wide 141	89-90	přední část až k vázání 1,5° / 0,5° zbytek
WEX SkiSaurus 154	89-90	po celé délce 0,75 - 1°
WEX ShortCarv 120 - Luxus	89	10cm od špičky 1,5° / zbytek 0,5°
WEX Pyramid 100	89	10cm od špičky 1,5° / zbytek 0,5°
WEX Skate 102	89-90	1,5° po celé délce
WEX Wood 130	89-90	od špičky k vázání 1,5° / zbytek dozadu 1°
Flash 07	89-90	přední část k vázání 1,5° / zbytek 1°
WEX 99 (SOFTmini, WOOD, Glogs)	89-90	10 cm od špičky 1,5° / zbytek po celé délce 1°
Elan 99	89-90	10cm od špičky 1,5° / zbytek 1°
WEX UniBlades 100	89-90	10 cm od špičky 1,5° / zbytek 0,5°

Z důvodu technické konstrukce modelů lyží označených **3DR** je nutné zajistit při broušení skluznice co nejkratší styčnou plochu brousícího nástroje a skluznice lyží (broušení kotoučem nebo kamenem).

K broušení nepoužívejte vodorovné pásové brusky a RUCNÍ broušení "naplocho".

Lyže 3DR musí být vedena strojově - ne ručně - bez přitlačných mostů upnutých ve vázání!